
取扱説明書 MA-A120FH-WH 110651201132 MA-A120FH-BE 110651201133 MA-A120FH-GY 110651201134 13 01 1



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 KGS9502LGCA0 S0400-0

ヌ・町・村名) お聞い合せ先	港 03 (5722) 0111	1116 (5722) 3111	馬川 03 (3842) 0111	八邁. 三萬 03 (3603) 0361	03 (3426) 1111	03 (3396) 1111	0422 (54) 0111	0424 (63) 0111	- 楊城 日野 国分寺 042 (524) 2111	0426 (45) 0511	新田	温ヶ台、岩槻、蕨 048 (651) 1131	045 (948) 1100	0468 (23) 1570	044 (245) 2211	0466 (26) 0111	海老名. 矮瀬. 城山 042 (742) 6721	中井 0463 (22) 2616	代、白井、印旛、本華 043 (242) 6121	0438 (23) 1245	至崎 0297 (62) 8111	0294 (22) 4131	0552 (53) 1341	027 (322) 2523	027 (322) 2523	027 (221) 6655	深合 0485 (22) 5171	028 (634) 1911
サービスエリア (市・区	千代田. 中央. 大田. 8911.	56. 3里. 新宿. 中野	江東. 墨田. 台東. 文京. 荒	總體,足立,江戸川,草加,	世田谷、調布 治江	杉並	武蔵野 三鷹	東久留米、田無、保谷、清瀬	立川、東村山、小平、国立、多曜、小舎井、紹中、東大利、所沢		練馬. 豊島. 北. 板橋. 和光.	新艺术 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		横須賀, 三浦	富二	逗子 鎌倉、葉山、藤沢	町田、大和、相模原、座閘。	茅ヶ崎、寒川、平塚、大磯、	千葉 四街道、八街、印西、八千代、	木更津、君津、袖ケ浦、加津	7 萬ヶ崎、牛久、利根、藤代、	印	甲币、玉物、昭和	L total see:	題聲 類田	韓電	概备、行田、鴻集、吹上、多	字都宮、上三川
所在地	〒106-0047 第2階級布2・5-19	〒153-0063		江東区増江2-4・1		₹167 — £033	移並交通水、-76 5		∓190 - 0012	立川市諸町3-6-3	〒179-0082 協議交換2-18-15	7-1-3	∓231 - 9620	棒汽市中区羽衣町1-2-1	〒210-0023 川瀬市川県区川州町6-1		平25、一0032 開発市片参9.2		±96. − 0001	午製市美点区参町1-6-8	〒301-0004 第5編市製版町字出手台251	-22-5		〒370-0045 6 6	34-	3-	〒360~0032	〒321-0953 年8日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 1
友店	通問及別	中の女の		まない。	,	į	明文品		. +	多解文	北部支店	场王文品		事 第三々 百一	三篇文品		神奈川西支店			±0 ⋈ ₩	純裁及在	日立支社	甲角牙柱	群馬支社	阿太郎	町橋宮業所	無谷女社	字都宫支社

T TOKYO GAS

1)不明的哲品的 计算品格别

■ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。(平成11年7月現在)

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号


東京ガス株式会社

販売店名

TEL 03 (3433) 2111

※ご使用に関しての機器に関するお問合せは、こ使用地区の上記事業所または販売店にお願いします。

取扱説明書 MA-A120FH-WH MA-A120FH-BE MA-A120FH-GY	110651201132 110651201133 110651201134	13	02	1	
------------------------------------------------	----------------------------------------------	----	----	---	--





白動的にコントロールします。

吸かくおめざめになれます。

2

(必ずお守りください)

そのままにしておくと、引火し、爆発・火災 の原因となります。



||表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。 鱜币

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定さ れる」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発

意注

生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

- A120FH

MA - A120FH - GY

他のガス罐・電源を使用すると機器が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。

販売店またはもよりのガス会社に連絡してく

そのままにしておくと爆発や火災の原因となり

製造年月(例:〇年 1 0000年xx月-00001 × 月製)を示します。

都市ガス用 ガス消費業

この部分を確認する。

- A120FH - BE

ΜA

ΜA

取扱説明書

必ず本体裏面の銘板に表示のガス種

異常な黙焼、臭気、異常音が感じら

もし異常がおこったら

れたときや地震、火災などの場合は、

ガス栓を閉じる

電源を使用する

ガス種・電源について

△警告

-WH

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆 スリムブラグ・ゴム管・機器用ンケット・ 必ず当社指定のガスコードを使用す クチゴム付ガスホースは使用しない ガスコードについて 発や火災の原因となります。 機器への取付け る (確実に接続する) お客様ご自身で修理・分解・改造を ●修理はお買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご相談ください。 旅行など長期間使用しないときは、 ガス栓を閉め、電源ブラグを抜く 長期間使用しないとき 火災や機器故障の原因となります。 りない

> ガス漏れ時は、絶対に火をつけた り電気器具のスイッチの「入・切」

ガス漏れに気付いたときは、ガス 栓を閉め、窓や戸を全開にし、も

ス漏れ時のご注

八危険

などはしない

よりのガス会社へ連絡する

110651201132

110651201133

110651201134

₽

そのままにしておくと、火災の原因となります。

引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因となります。

クチゴム付ガスポース

13

S

03 1

II - 3

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ည်



電源コード・電源ブラグを破損させ るようなことはしない コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100 V以外での使用

のおけたり、加工したり、整器 具(高温部)に近近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、引っ ばったり、瞳いものをのせたり、 東ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災 の原因となります。

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

ほしない

電源ブラグの抜き差

離れた手で、

をしない

電源ブラグは根元まで確実に差し込む

差し込みガイ完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

ブラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶 縁不良となり、火災の原因となります。

そのままにしておくと、火 災の原因となります。(運転 したまま外出しない。) ご使用についる 使用後は必ず消火する

低温やけどの原因となります。(特にお子様やお年寄り、 身体の不自由な方には十分 温風を長時間身体に当てない

注意する。

暖房運転したまま就寝しない (おはよう運転は除く)

酸欠による、一酸化炭素中 毒の原因となります。

スプレー缶を温風の当たる場所に置

かない、使用しない

株でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因となります。

接続部からガス漏れが生し火災の原因となります。

取扱説

点火、消火の確認のほか、使用中も ときどき正常に然焼していることを **転発しソブで踊がめる**

明書

点検・お手入れについて

電源ブラグのほこりなどは定期的に

ると

コードを引っばると、コードが破損し、感電 ショート・火災の原因となります。

点検・お手入れは、スイッチを「切」 にし、機器が冷えてから電源ブラク を抜いて行なう

機器内部が高温になり、やけどやけがの原因と なります。

機器の上には腰をかけない

転倒によるやけどのおそれや、ガスコードガ折 れて不完全燃焼の原因となります。 暖房運転したまま移動しない ガスコードの上に物をのせたり、横

カスコードについて

器に触れなせたりしない

110651201132

110651201133

110651201134

りに変えない ガスコードが破損し、ガス濡れが生じ火災の原 因となります。 Ж

13

04 1

ご確認くたさい △ 注意

電源ブラグを抜くときは、コードを

持たずにブラグをもって抜く

確認を怠ると、万一異常が発生したとき早期に 発見できなくなります。

MA - A120FH - WH

MA - A120FH - BE

MA - A120FH - GY

ご使用について

温風吹出し口・エアフィルターをふ さがない、また紙・布・異物などを

入れない

やけどやけがの原因となります。

×

異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因や、 災の原因となります。

温風吹出し口のルーバーの角度をむ

ガスコードは継ぎ足したり、壁

井などを通したりしない

床やじゅうたんなどの変色の原因となります。

惑電の原因となります。

酸素ガ不足すると不完全燃焼し、一般化炭素中毒などの原因とはります。(また、換気は結論を予防します。) 1時間に1回、1分間程度換気をする

ガンリン・ベンジン・灯油など凹火 のおそれのあるものを近くで使用し


火災の原因となります。

燃えやすいものを近くに置かない ・タオルなど 極脂製品


火災の原因となります。

- A120FH - WH 110651201132 MΑ 05 取扱説明書 13 1 - A120FH - BE 110651201133 MA110651201134 MAA120FH - GY









使用上のお願い 安全上のご注意(必ずお守りください)

使用しない


■ 100 m以上

左 1.5 cm以上

ほしない

初めてお使いになるとき





電源プラグを差し込む

2 ガスコードを接続する

- A120FH - WH

MA - A120FH - BE

MA - A120FH - GY

3 お部屋のガス栓を開ける

ガスコンセント接続について(お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合) 3. 取り外す ●ガス栓ガガスコンセント接続の場合、ソケットを差し 込むと自動的に「開」になります。(下記参照) 2. 取り付ける 11. フタを開ける

110651201132

110651201133

110651201134

ガスコードのガス格用ンケッ ト側をガスコンセントに "カチッ"と音がするまで 差し込みます。



右側にあるフタを押すと ソケットが外れ、ガス栓 が閉じます。

ガスコードを接続すると きは、まずフタの右端を 押し、フタを開けます。

初めてお使いになるとき、しばらく使わなかったとき、 ガスコードを外したとき、故障表示能が「11」「12」を 点様する場合があります。この場合、再度運転スイッチを 「切・入」してください。


=


06

13

取扱説明書

取 扱 説 明 書 MA - A120FH - WH MA - A120FH - BE MA - A120FH - GY	110651201132 110651201133 110651201134	13	07	1
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----	----	---






おはよう運転



110651201132 MA - A120FH - WH 09 1 13 MA - A120FH - BE MA - A120FH - GY 取扱説明書 110651201133 110651201134



(e)



17

使用ごとに点検してください

●ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し込ん でありますか。 ●機器の周囲、温風吹出し口に燃えやすいものを置いてい ませんか。

●機器の下、エアフィルター、温風吹出し口にほこりがた

●ガスコード、電源コードがいたんでいませんか。 まっていませんか。

お手入れについて

●1ヵ月に1回以上は「エアフィルター」「温風吹出し口」 を掃除してください。



●運転を「切」にし、機器が冷えてから電源ブラグを抜い ■異常の場合には、21~24ページの「故障がな?」を参 て行なってください。 照してください。

(水項の点検以外は、お買い上げの販売店またはもよりの (日常の点検・お手入れ) ガス会社に依頼してください。

点検・お手入れの前に

0_0 運動 小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても、 作動しないように操作部をロックする機能です。)...& | | 0,% | 0,%

1 0


Δ Δ

ロック

「切」操作以外はできません。 ロック中は、運転スイッチ するまで (約1秒間)) 同時に押す (ロックランブが点が

(ロックランブが消灯するまで (約1秒間)) →再度同時に(一)(十)を押す。 ■ 解除するには





日常の点検・お手入れ

110651201132 110651201133 110651201134


- WH - A120FH - A120FH - BE MA - A120FH - GY

13 10 1

5

子の意味が





MA

●再通電時、燃焼ランブ・故障表示部が「00」の点減 の場合、対流ファンが止まってから一度運転スイツ チを押して点滅が消えたことを確認してから12~ 13ページの 暖房運転 に従って操作してください。 ●使用中停電になったときは、対流ファンガ止まり、 をし、対流ファンが回っていることがあります。

機器の過熱により、運転スイッチを押しても燃焼与 ンブ・故障表示部ガ「14」の点滅をする場合があ ります。この場合、機器ガ十分に冷えてから再度行なってください。 機器が過熱するため、機器にふれないでください。

おはよう運転をセットしても作動しない場合 ●停電や電源ブラグを抜き差ししたために故障表示部が 消灯したときは、14~15ページの おはよう運転

障表示部が「03」の点滅をし、おはよう運転を開始 しません。この時は一度運転スイッチを押して「03」 ●おはよう運転待機中に、強い衝撃があったときは、故 の点滅を解除し、再度設定してください。 に従ってセットしなおしてください。



この場合、障害物を除去する。または17~18ページの[日常の点検・お手入れ] に従 ●運転中にフィルターサインが点域しているときは、エアフィルターや温風吹出し口にほ (運転) O3+tt-7 (切/入) ←741/8-7 レムのめーセインが低渡し気の **聚**第 こりやごみガフまったり、降害物でふさがれたりしているためです。 + 室温/時間 0.00 0.00 ●運転したままほこりの掃除をしても、 フィルターサインは浴灯しません。 って処置してください。

いったん運転を停止してください。 ●フィルターサインが点減している ときは、燃焼能力を最大の約半分 以下に较って暖房運転します。

フィルターサイン

こんなときは

取扱説

明書

停電時の処置

お手入れの方法


百常の点検、お手入れ


T アフィルター

#

布などでふきとる H

- 2 エアフィルターのほこりなどを電気 1. ねじを外し、上方に引っぱって取り 쑛여
- 剤でよく洗い、水気をよくはらって 油などで特に汚れた場合は、中性洗 4 掃除後、必ずもとの位置に確実にセッ 掃除機などでよく掃除する から十分に乾燥させる






3 ベンジン・シンナー などわ


ふかないでください。

お願い 🕽 1

ほこりを電気掃除機などで掃除する


温風吹出し口





お知らせ

ほこりなどが多量に付着すると室温調 節機能や室温表示が正常に働かないこ とがあります。



こんなときは 日常の点検 お手

- A120FH 110651201132 ΜA 11 13 1 取扱説明書 - A120FH - BE 110651201133 MA- A120FH - GY 110651201134

次のような場合は故障ではありません

オートセーブランプ

室温/時間

が暖まつたあと、30分毎に設定室

●省エネのため、設定室温までお部屋 温を最大1でずつ2回にわたり下げ

-7+F 1071118

運動

)...s |-|0,40

運転を「入」にする毎にセーフ運転

は働きます。

るセーブ運転をしています。

・オートセーブランブ点灯

しばらくすると自然になくなります。

はじめてお使いになるとき、機器に付着した油 ガこげて、煙やにおいが出る場合があります。

着火音で、異常ではありません。

バーナーが熱により、散脹・収縮するときの音 で、異常ではありません。

ガスの通過音で、異常ではありません。

機器内の異常過熱を防止するためです。

内部が冷えると自動的に止まります。

ロックガガガっているためてす。 (ペープージ)

もし 必要なとき

> 点滅の解除は、運転スイッチを押してください。 おはよう運転開始の1時間後、自動的に停止し、 おはようランブが点減します。

序電または運転中、電源ブラグを引き抜いだた めてす。 (~19ページ) 2

故障かな?

メートセーブランプが点の中は

こんなときは

はじめて使うときに、機器から 種やにおいが出る

着火したときに「ホッ」という 音がする

点火・消火直後に「チリ、チリ」 という音がする

よっては実際に温度が下がら ない場合があります。

お知らせ

母題

お部屋の構造、外気温などに

W.

きらに最大1で低め

302

304

最大1℃低的

暖房運転中に「シャー」という 音がする 運転を「切」にしても、しばらく 温度収出し口より風が出ている

●運転スイッチを「切」にし、機器が十分に冷えてから稀添ブラグをコンセントより抜く。 ●ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓より外し、ガス栓や機器のガス接続口にキャッフを

長期間使用しない場合

(次の手順で行なってください)

運転スイッチを押しなおしても スイッチを押しても作動しない 運転しない (ロックランブ点灯)

おはよう運転していたら、自動 (おはようランブ点域) 的に運転が停止した

故障表示部が「00」点滅する または「00」点滅し、対流ファ ンガ回転する

※直射日光の当たる場所や、高温になる場所は避けて保管してください。


(梱包方法は、箱の上面のイラストを参照してください。) ●温風吹出し口と、エアフィルターのほこりを取り除く。 ●お買い上げになったときの箱に正しく入れて保管する。


(変形・変色防止のため。)

こんなときは、 故障

設定室温







故障かな?



各部のなまえ

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。



ご確認ください

電源ブラグがしっかり差し込まれていますか。

運転(燃焼)しない

- 操作部

田田

- ガス栓が全開になっていますか。 ●停電していませんか。
- エアフィルターにほこりがつまっていたり、 ガスコードの折れ、曲がりがありませんか。
 - 温風吹出し口に障害物がありませんか。 ロックがセットされていませんか。

(*・16ページ)

警告表示ラベル

温風吹出しロ-

ガス接続しベル

- エアフィルターにほこりがつまっていたり、 ・フィルターサインが点滅していませんか。 部屋の暖まりが悪い
- 機器前方100 cm以内に物が置いてありませんが。 設定室温が適正な温度になっていますか。 温風吹出し口に障害物がありませんか。 部屋の窓や戸が開いていませんか。

取し手

個

緻

- ➡ガスコードを交換する
- カスコードのひび割れ、穴あきはありませんが。 ●ガスコードの接続が確実にされていますか。

ガスのにおいがする

エアフィルター 感追部 (内部) ガス接続口・ 定格銘板 **拉谷谷斯比口货接接接接接接接接接接接** 医圆色色色色 医

異常時には安全装置が働きます

■不完全燃焼をする削に燃焼を停止します 不完全燃焼のルー 不完全燃焼のルー アルーの火が消えた場合ガスが止まります 単生 オスの砂粒と防止します 一

運転を「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げの 販売店またはもよりのガス会社へ連絡してくださ し。 安全装置が作動したとき、23 ベージ 「「に従って必置をしても、同じような 作動をくじ返す場合

電源ブラグ

操作しべい

- ねじ


ご注意ラベル

23

消灯または点滅







110651201132

110651201133

110651201134

14

1

13


MA - A120FH - WH

MA - A120FH - BE

MA - A120FH - GY

取扱説明書

取 扱 説 明 書	MA - A120FH - WH MA - A120FH - BE MA - A120FH - GY	110651201132 110651201133 110651201134	13	15	1
		\			



外形寸法図 宗官



110651201132 MA - A120FH - WH 13 16 1 110651201133 - A120FH - BE 取扱説明書 ΜA 110651201134 - A120FH - GY

110651201133

機器コード 110651201132

お買上げ日 柘 販売店

◆養務(結板)に表示してあるガス種、電源(電圧・周波数)と異なる地域へ転居される場合には、改造・調整 ガ必要です。この改造・調整にともなう費用は、保証期間中でも有料です。ただし、ガス種によっては改

造・調整ができない場合があります。

転居される場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにまずご相談ください。

転居または機器を移設されるとき

Ш

Щ

扱者印

导 臣 梅

맮 1 #

ťU

アフターサービス等についてわからないと

お買い上げの販売店またはもよりの東京ガス(※要表紙)にお問い合せください

お客様へ しこの保証書をお受けらばなる時に整治年月11、販売店が、投資的が近人してあることを確認してください。 2. 本語書は再発行いたしませんので値欠されないよった切に保存してください。 3. 無利発売時間結晶後の妨碍を得ちにつきましては契格返回書を工覧ください。

4.この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

※この接器の体理記録に投器本体の表面カパー表記収約した故障診断シートに記録します

3

●まず21~24ベージの|故障力な? を確認のうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店まだは 取扱説明書の31ベージが保証書になっています。必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ 保証期間経過後の故障体理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。 になり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 ご氏名・ご住所・電話番号・道順(付近の目印) 8 8·····МА-А120FH-WH МА-А120FH-BE もよりの東京ガスにご連絡ください。 ·79-t-お買い上げ日 修理いたします。

サービスを依頼される前

保証書について

ーサーブス 保証書

補修用性能部品の最低保有期間について

故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

訪問こ希望B

MA-A120FH-GY

補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切り後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。